Краткая инструкция по обновлению ПО для кабинного блока системы eCargoSens

Прежде всего Вам понадобятся приложения, заранее скачанные на моб.телефон, посредством которых будет произведено обновление прошивки Это:

1) eCargoSens

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weightcontrol.config

nRF Connect

Google Play: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.mcp</u> App Store: <u>App Store: nRF Connect for Mobile (apple.com)</u>

Для обновления необходимо сделать следующее:

1. Подключиться к кабинному блоку через приложение eCargoSens, нажав кнопку *Начать* в самом приложении.



2. Среди доступных устройств выбрать то, которое желаете обновить



3. Рекомендуем параллельно открыть приложение *nRF Connect*, чтобы в его поисковике ввести фильтр для устройств, в чьих названиях содержится слово **ирd**



4. Подключившись к блоку, нажать на **три точки** в правом верхнем углу приложения и выбрать пункт *Перезагрузка*. При соответствующем запросе ввести пароль интегратора (**666666**)



ВНИМАНИЕ: после данного шага нужно действовать быстро. На подготовку к старту процесса обновления должно уйти не более **30 сек**. Если не получилось осуществить вовремя, весь алгоритм придется осуществить заново.

5. Снова зайти в *nRF Connect*, и нажать кнопку *Scan*, если это действие ещё не было выполнено



6. Уже при подготовленном фильтре должно появиться устройство *КВ_UPDATE* (нужный нам кабинный блок в режиме обновления ПО). Нужно подключиться к нему

≡ Devices	S	TOP SCANNING	:
SCANNER E	BONDED A	DVERTISER	
upd		~	×
(A) KB_UPDATE C3:74:0E:9E:B5:B9 NOT BONDED ▲ -67 dBm ↔ 29 ms			
	DISC	CONNECT	:
BONDED	ADVERTISER	KB_UPDATE C3:74:0E:9E:B5:B	9 ×
CONNECTED NOT BONDED	CLIENT	SERVER	:
Generic Access UUID: 0x1800 PRIMARY SERVICE			
Generic Attribute UUID: 0x1801 PRIMARY SERVICE			
Secure DFU Servic UUID: 0xFE59 PRIMARY SERVICE	e		

7. Далее нажать кнопку **DFU**, выбрать тип файла как **Distribution packet (ZIP)**





8. После этого откроется файловая система телефона, где нужно найти и выбрать файл прошивки



9. Дождаться окончания процесса обновления ПО



10. После завершения процесса обновления рекомендуем переподать питание на кабинный блок. Далее устройство можно будет использовать в штатном режиме.